

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: костюмная шерстяная ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 60 см х/б полотна в тон шир. 140 см, 75 см подкладочной ткани в тон шир. 140 см, 25 см клеевой прокладки шир. 140 см, 1. 20 м косой бейки из подкладочной ткани в тон шир. 1. 5 см, застежка-молния длиной 20 см, 4 пуговицы диаметром 15 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Шерстяная ткань:

задняя половинка - 2 детали

передняя половинка - 2 детали

правый подзор застежки - 2 детали

пояс - 2 детали

подзор мешковины кармана передней половинки - 2 детали

подзор мешковины кармана задней половинки - прямоугольник 18 x 5 см - 2 детали

обтачка кармана передней половинки - прямоугольник 16. 5 x 5 см - 2 детали

обтачка кармана задней половинки - прямоугольник 13. 5 x 5 см - 2 детали



левый подзор застежки - 1 деталь

деталь широких шлевок - прямоугольник 6. 5 x 17 см - 1 деталь

деталь узких шлевок - прямоугольник 4. 5 x 55 см - 1 деталь

Подкладочная ткань:

подкладка передней половинки - 2 детали

Х/б ткань:

мешковина кармана передней половинки - 2 детали со сгибом

мешковина кармана задней половинки - 2 детали со сгибом

Клеевая прокладка приутюживается на пояс, детали обтачек карманов, левый

Подзор застежки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой пояс, обтачки карманов передней и задней половинок и левый подзор застежки (термокляющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать и приутюжить вытачку задней половинки.

Наложить соответствующий подзор изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана передней половинки по разметке, подвернуть внутренние срезы и притачать по краю; сметать подзор с мешковиной кармана по открытым срезам.

Заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь обтачку кармана передней половинки.

Наколоть обтачку кармана передней половинки, развернутую к среднему срезу, с лицевой стороны на переднюю половинку по разметке, наложить сверху изнаночной стороной вниз сторону мешковины кармана без подзора по разметке и притачать обтачку и мешковину кармана на расстоянии 1 см по обе стороны от разметки; прорезать ткань основного изделия и мешковины кармана по разметке, выводя уголками к окончаниям строчек, вывернуть мешковину кармана на изнаночную сторону изделия, выправить обтачку и притачать образовавшиеся уголки ткани и окончания обтачки с изнаночной стороны к мешковине кармана.

Заутюжить мешковину кармана передней половинки вдвое по разметке лицевой стороной внутрь, стачать по нижним срезам и обметать припуски; с лицевой стороны (для наиболее опытных - с изнаночной) проложить фиксирующую строчку по верху и краям входа в карман передней

половинки, притачивая мешковину кармана.

Сметать мешковину кармана передней половинки с талиевым срезом.

Выполнить карман на задней половинке по аналогии с карманом на передней половинке и выметать в процессе выполнения кармана петлю по разметке.

Заложить защип на передней половинке по разметке, стачать, заутюжить в указанном направлении и сметать с талиевым срезом; заложить и сметать защип на подкладке.

Обработать зигзагом низ подкладки.

Наложить подкладку на переднюю половинку изнаночными сторонами внутрь и сметать по открытым срезам.

Стачать боковые и шаговые швы, обметать припуски.

Стачать средний шов передних половинок до метки застежки и обметать припуски.

Сложить детали правого подзора застежки лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и проутюжить.

Выполнить "застежку-молнию с притачным подзором" - наложить левый подзор на соответствующий срез застежки лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю. Заутюжить припуски на подзор и проложить фиксирующую строчку; заутюжить подзор на изнаночную сторону изделия. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Пристрочить вторую сторону "молнии" к левому подзору. Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую

Зигзагообразную строчку.

Сложить деталь широких шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть и проутюжить, располагая шов по середине; разрезать деталь шлевок пополам.

Аналогично выполнить деталь узких шлевок и разрезать на шесть частей.

Наколоть шлевки, развернутые вниз, с лицевой стороны на талиевый срез по разметке.

Отрезать от переднего окончания левой части пояса излишки ткани по разметке, оставляя припуск в 1 см.

Окантовать косой бейкой внутренний срез каждой части пояса - наложить бейку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки.

Обогнуть бейкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез бейки (1/4 ширины бейки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Сложить каждую деталь пояса вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать переднее окончание; вывернуть и проутюжить.

Притачать открытые срезы каждой части пояса к соответствующим частям талиевого среза лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с боковыми швами, и заутюжить припуски на пояс.

Начиная от шаговых швов стачать средний шов задних половинок и пояса, разутюжить припуски открытыми и обметать.

Заутюжить пояс вдвое по длине и пришить окантованный срез пояса к талиевому срезу потайными стежками.

Заутюжить шлевки вверх, подвернуть срезы и притачать по краю.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, обработать зигзагом и подшить потайными стежками.

Выметать петлю на обоих окончаниях пояса. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

