

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х/б, смесовые).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 4. 5См для пояса; шнур для кантов; шнур для пояса; контактная лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу шорт – 5. 5См, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Передняя половинка - 2 детали

Задняя половинка - 2 детали

Кокетка – 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Мешковина заднего кармана – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.



Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Описание работы:

- *изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.
- *карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настрочить кант. На лицевую сторону передней половинки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной передней половинки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны передней половинки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов притачивания пояса.
- *задний карман. Стачать детали кокетки. К правой кокетке притачать мешковину, прокладывая кант. Притачать мешковину к правой задней половинке, вывернуть, приутюжить и настрочить ленту «велкро». Стачать задние половинки. Стачать мешковины. Притачать кокетки к задним половинкам. По входу в карман поставить закрепки. Отстрочить средний шов по левой половинке.
- *сборка верха. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 4. 5См. Стачать боковые швы до разметки разреза. Отстрочить. Стачать передние средние швы. Отстрочить по левой половинке. Стачать шаговые срезы.
- *пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки обметать 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к шортам, захватывая в шов резинку.
- *подгибка низа. Припуск на подгибку отвернуть на лицевую сторону и притачать к сторонам разреза. Припуск вывернуть на изнаночную сторону и настрочить подгибку низа.
- *отутюжить шорты в готовом виде.
- *вставить шнур в пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

