

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х/б, смесовые); подкладочная ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура; шнур для кантов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа куртки и низа рукавов деталей верха – 4. 5См, по низу подкладки и подборта – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Вставка рукава - 2 детали

Рукав - 4 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Обтачка капюшона – 1 деталь

Подборт - 2 детали



Мешковина большая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Листочка внутреннего кармана - 1 деталь

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Капюшон – 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Большая мешковина внутреннего кармана - 1 деталь

Малая мешковина внутреннего кармана - 1 деталь

Описание работы:

*изготовление кантов. Стачать между собой полосы, заутюжить швы. Сложить полученную полосу пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настроить кант, а на внутреннюю сторону настроить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. края мешковин должны входить в шов

втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать рукава к спинке и полочкам. Отстрочить по пройме. Притачать к полученным деталям вставку рукава, вставляя кант. Отстрочить. Стачать боковые швы и швы рукавов. Стачать части капюшона. Отстрочить капюшон по центральной части. Втачать капюшон в горловину. Обметать по разметке петли на капюшоне.

*внутренний карман. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону подкладки полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной подкладки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Другая сторона кармана входит в шов притачивания подборта. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя угол кармана с одной стороны.

*подкладка. Притачать подборт к подкладке полочки. Стачать подкладку куртки, втачивая рукав в открытую пройму. Стачать части подкладки капюшона и соединить с обтачкой капюшона. Втачать подкладку капюшона в горловину подкладки.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и капюшона подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*заутюжить подгибку низа и подгибку рукава, подвернув сначала 1см, затем 3. 5см. Настрочить низ изделия и низ рукавов.

*отстрочить борта и капюшон куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*в капюшон вставить шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

