

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенил (тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 3-4 см для манжет; эластичный шнур в низ куртки; 2 фиксатора для шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5см, по низу подкладки и подборта – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Вставка спинки - 1 деталь

Вставка спинки\_2 - 1 деталь

Вставка полочки - 2 детали



Вставка полочки\_2 - 2 детали

Рукав - 4 детали

Вставка рукава - 4 детали

Воротник - 2 детали

Манжета - 2 детали

Подборт - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

**Внимание!** после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Синтенил:

Выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтепитом, настрочив по контуру.

#### Описание работы:

\*изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

\*карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль

посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настроить кант, а на внутреннюю сторону настроить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

\*сборка верха. Притачать вставки полочек и спинки к кокеткам полочек и спинки, вставляя кант. Отстрочить. Притачать кокетки к деталям рукава. Отстрочить шов по рукаву. Притачать вставки\_2 к полочкам и спинке. Отстрочить по спинке и полочкам. Притачать к спинке и полочкам вставки рукава. Отстрочить. Стачать кокетки со спинкой и полочками. Отстрочить. Стачать плечевой срез, переходящий в центральный шов рукава. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

\*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

\*манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки. Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

\*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

\*притачать подкладку к манжетам.

\*обметать на подгибке низа петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5см. Настрочить подгибку низа.

\*отстрочить борта и воротник куртки.

\*отутюжить куртку в готовом виде.

\*вставить шнур в низ куртки с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

