

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенил(Тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 3-4 см для манжет; эластичный шнур в низ куртки; 2 фиксатора для шнура.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5См, по низу подкладки и подборта – 0см (подкладка доходит до сгиба подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Вставка спинки - 1 деталь

Вставка полочки – 2 детали

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки – 2 детали

Центральная часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 4 детали

Воротник - 2 детали

Манжета - 2 детали

Подборт - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Синтенил:

Выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтепитом, настрочив по контуру.

Описание работы:

*карманы на молнии в рельефе. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана на полочке. Притачать молнию вместе с малой мешковиной к полочке. Другой край молнии вместе с большой мешковиной притачать к боковой части полочки. Надсечь припуски в уголках. Притачать боковую часть к полочке, одновременно стачивая мешковины. Сделать закрепки по входу в карман и проложить отделочную строчку. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

- *изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.
- *сборка верха. Притачать боковые части к спинке. Отстрочить швы притачивания. Притачать вставки к спинке и полочкам, вставляя кант. Отстрочить. Притачать по пройме нижние части рукава. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать центральные части рукава и кокетки. Стачать нижние части рукава по среднему шву. Притачать кокетку к спинке и полочке, соединяя центральные и нижние части рукава и прокладывая кант. Отстрочить шов притачивания кокетки. Отстрочить швы притачивания рукавов по пройме. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.
- *подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.
- *манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки. Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.
- *застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.
- *притачать подкладку к манжетам.
- *обметать на подгибке низа петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5см. Настрочить подгибку низа.
- *отстрочить борта и воротник куртки.
- *отутюжить куртку в готовом виде.
- *вставить шнур в низ куртки с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

