

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления

Утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенил(Тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 4-5 см для пояса; эластичная тесьма шириной 3-4 см для манжет.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Боковая часть – 4 детали

Центральная часть рукава - 2 детали



Боковая часть рукава - 4 детали

Воротник - 2 детали

Манжета - 2 детали

Подборт - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Планка пояса - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3. 5см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Синтенил:

Выкроенные из ткани верха детали воротника (1 деталь) и планки пояса продублировать синтепитом, настрочив их по контуру.

Описание работы:

*карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону полочки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона

листочка должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов втачивания молнии и в шов притачивания пояса.

*изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*сборка верха. Притачать боковые части к спинке и полочкам. Отстрочить швы притачивания. Притачать по пройме к боковым частям спинки и полочки боковые части рукава. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать центральные части рукава и кокетки. Притачать кокетку к спинке и полочке, соединяя центральные и боковые части рукава и прокладывая кант. Отстрочить шов притачивания кокетки. Отстрочить швы притачивания рукавов по пройме. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник. Настрочить кант по отлету верхнего воротника.

*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки, в шве одного из рукавов оставить не стачанным технологическое отверстие для вывертывания. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

*манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки. Притачать манжеты к рукавам.

*пояс. Закрепить эластичную тесьму в поясе, проложив 2 отделочные строчки. Притачать к поясу планки пояса. Притачать пояс к куртке. Закрепить планки пояса с изнаночной стороны к подкладке полочки.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*притачать подкладку к манжетам и поясу куртки. Скрепить технологическое отверстие.

*отстрочить борта и воротник куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

