

Рекомендации по выбору ткани: мягкие шерстяные ткани, трикотаж.

А также вам необходимо: резиновая тесьма, декоративный шнурок, наконечники для шнурка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! пояс рассчитан на ширину резинки 3 см!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка– 2 детали
2. Верхняя часть передней половинки – 2 детали
3. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
4. Подкладка кармана – 2 детали
5. Боковая часть передней половинки – 2 детали
6. Клапан нижнего кармана – 4 детали
7. Нижний карман – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь



Из клеевой: пояс, клапан.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс, клапан.
2. Притачать к нижней части передних половинок верхние части передних половинок. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть передней половинки. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0. 2 см.
3. Наложить подкладку кармана на переднюю половинку брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0. 5 см. Положить переднюю половинку брюк к разметке на боковой части передней половинки, определяющей вход в карман. Скрепить боковую часть передней половинки с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см. Стачать и обметать карман.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана.
5. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Верхний срез отогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Наметить место расположения кармана и клапана. Нижний карман наложить на нижнюю часть передней половинки и настрочить согласно разметке. Клапан настрочить по разметке, заутюжить вниз и настрочить около шва притачивания.
6. Стачать и обметать боковые швы, заутюжить на заднюю половинку брюк.
7. Стачать и обметать шаговые швы, заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
8. Обметать нижний внутренний срез пояса. Наметить петли на поясе и обметать их. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь. Развернуть пояс и стачать в кольцо.
9. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания пояса, оставляя отверстие для резинки. Продеть резинку и стачать ее в кольцо. Продеть шнур в петли и одеть наконечники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

