

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани типа джинсы, вельвета, костюмные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 1 пуговица; 2 пряжки; резинка шириной 3,5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! хлястик рассчитан на ширину пряжки 3 см!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть задней половинки– 2 детали
2. Нижняя часть задней половинки– 2 детали
3. Средняя часть задней половинки -2 детали
4. Верхняя часть передней половинки – 2 детали
5. Средняя часть передней половинки – 2 детали
6. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
7. Подкладка кармана – 2 детали



8. Боковая часть передней половинки – 2 детали

9. Карман нижний – 2 детали

10. Клапан нижнего кармана – 4 детали

11. Обтачка нижнего кармана – 2 детали

12. Хлястик - 4 детали

13. Откосок – 1 деталь

14. Пояс – 1 деталь

15. Кокетка – 2 детали

Из клеевой: пояс, откосок, клапан, припуск входа в карман.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок, клапан, припуск входа в карман.

2. Притачать кокетку к задней половинке брюк. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания кокетки на расстоянии 0,5 см.

3. Притачать к нижней части передней половинки среднюю часть передней половинки. Шов обметать и заутюжить на нижнюю половинку. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0. 2 и 0. 5 см. Стачать между собой нижний срез верхней части передней половинки и верхний срез средней части передней половинки. Шов обметать и заутюжить на верхнюю половинку. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0. 2 и 0. 5 см.

4. Притачать к нижней части задней половинки среднюю часть задней половинки. Шов обметать и заутюжить на нижнюю половинку. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0. 2 и 0. 5 см. Стачать между собой нижний срез верхней части задней половинки и верхний срез средней части задней половинки. Шов обметать и заутюжить на верхнюю половинку. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0. 2 и 0. 5 см.

5. Наложить подкладку кармана на переднюю половинку брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть подкладку кармана на изнанку и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0. 5 см от верхнего края. Положить переднюю половинку брюк к разметке на боковой части передней половинки, определяющей вход в карман. Скрепить боковую часть передней половинки с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см. Стачать и обметать подкладку кармана и боковую часть.

6. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах

клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана.

7. Притачать и обметать обтачку нижнего кармана к боковым и нижнему срезам нижнего кармана. Обметать верхний срез нижнего накладного кармана и верхние срезы обтачки кармана, затем отогнуть на изнаночную сторону припуск, и настроить. Обметать боковой срез обтачки нижнего кармана. Заутюжить на изнаночную сторону нижнюю и боковые стороны вставки кармана.

8. Сложить хлястики лицевой стороной внутрь и стачать длинные стороны. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, проложить отделочные строчки.

9. Обметать: передний срез передней половинки, средний срез задней половинки и нижний срез передней и задней половинок брюк. Хлястики просунуть в пряжку, сложив при этом пополам. Положить хлястики и пряжку на переднюю половинку, на уровне центральной части. Лишнюю длину хлястиков обрезать. Зафиксировать хлястики на передней половинке строчкой на расстоянии 0. 5 см от бокового среза.

10. Стачать и обметать боковые швы. Заутюжить боковые швы на заднюю половинку. Наметить место расположения нижнего кармана и настроить его по контуру на расстоянии 0. 2 см от края обтачки нижнего кармана. Положить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от шва.

11. Стачать и обметать шаговые швы, заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

12. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настроить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

13. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса.

14. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Вложить резиновую тесьму по задней половинке от одного бокового шва до другого. Закрепить резинку, прокладывая строчку по середине пояса и на уровне бокового шва. Настроить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.

15. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

16. На правой стороне пояса обметать петлю, а пуговицу пришить на левой стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

