

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия, низа рукава, по внешнему срезу капюшона, по верхнему срезу центральной части капюшона – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Вставка полочки – 2 детали
5. Полочка – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Листочка – 2 детали



9. Боковая часть капюшона – 2 детали
10. Центральная часть капюшона – 1 деталь
11. Рукав – 2 детали
12. Задняя вставка рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подкладка кармана – 4 детали
4. Центральная часть капюшона – 1 деталь
5. Боковая часть капюшона – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, долевик, припуск подгибки низа рукава и изделия.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, листочки, припуски подгибки низа рукава и изделия.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Шов заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.
3. Притачать кокетку полочки к полочке. Шов заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания. Притачать вставку полочки к полочке. Шов заутюжить на вставку и проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.
4. Листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Швы в уголках подрезать, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Наметить вход в карман и продублировать вход долевиком. Уточнить расположение кармана. Наметить вспомогательную линию на листочке параллельно сгибу для её притачивания, промеряя ширину листочки по всей длине. Наметить вспомогательную линию на верхней подкладке кармана для ее притачивания. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания листочки и подкладки. Притачать подкладку и листочку к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания с

изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания листочки; подрезать и стачать подкладку кармана между собой. Настрочить боковые стороны листочки на полочку.

6. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

7. Стачать и заутюжить средний срез спинки. Стачать плечевые и боковые срезы. Разутюжить плечевые и боковые швы.

8. Притачать боковые части капюшона из основной ткани к центральной части. Стачать детали капюшона из подкладочной ткани. Сложить капюшоны лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Втачать капюшон в горловину.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Подборт наложить на полочку и обтачать нижний угол и край борта. Втачать капюшон из подкладочной ткани в горловину обтачки. Углы высечь, криволинейные участки рассечь, вывернуть и приутюжить. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания капюшонов.

10. Притачать вставку рукава к рукаву. Шов заутюжить на вставку и проложить отделочную строчку вдоль шва втачивания. Стачать и разутюжить срезы рукавов. Заутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки.

12. Наметить и заутюжить низ полупальто. Обтачать подкладкой низ рукава и изделия. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

