

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом
4. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Хвост – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на полочке и подкладке полочки. Глубины срезать оверлоком.



2. Хвост сложить вдоль пополам и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть налицевую сторону.
3. Стачать правый плечевой и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
4. Стачать правый плечевой срез и боковые срезы подкладки, оставляя технологическое отверстие в левом боковом шве.
5. По низу полочки проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку.
6. Сложить верх и подкладку лицом внутрь и обтачать горловину, начиная и заканчивая строчку у левого плечевого шва (левый плечевой шов деталей остается нестачанным). Обтачать правую пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Обтачать левую пройму. Детали вывернуть и приутюжить.
7. Цельнокроеный бант на верхней части спинки отогнуть налицевую сторону и обтачать короткие стороны, начиная строчку строго у линии плечевого шва. Бант вывернуть.
8. По левому плечевому срезу полочки заложить и закрепить произвольные складки, уравнивая их со срезом подкладки. Приколоть хвост к полочке, совмещая открытый срез хвоста с плечевым срезом. По внутреннему срезу банта заложить произвольные складки, уравнивая их с плечевым срезом подкладки. Вложить плечевой срез полочки между внутренней частью банта и подкладкой спинки и стачать левый плечевой срез. Вывернуть налицевую сторону. На верхней части банта заложить произвольные складки и проложить строчку в шов стачивания плечевого среза.
9. Вывернуть блузку на изнаночную сторону и стачать нижние срезы резиновой нитью. Вывернуть блузку через технологическое отверстие. Стачать отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

