

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные или смесовые плащевые ткани с водоотталкивающей пропиткой

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Водонепроницаемая х/б ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; белая х/б фланель для подкладки, 70 см эластичной тесьмы шир. 3 см, разъемная застежка-молния - ее длина зависит от размера изделия, 6 деревянных пуговиц диаметром 12 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь со сгибом

рукав - 2 детали

капюшон - 2 детали

карман - 4 детали

пата капюшона - 4 детали

манжета - 2 детали

обтачка разреза рукава - 2 детали



бочок полочки - 2 детали

кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

Для выкройки подкладки использовать полочку, бочок полочки, спинку, кокетку

Спинки, капюшон и рукав без изменений.

Описание работы:

Притачать бочок к полочке, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на полочку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Сложить детали кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по верхнему, наклонному и боковому срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по входу в карман двойную декоративную строчку; сметать детали кармана по открытым срезам.

Наложить карман на полочку по разметке и притачать двойной строчкой по верхнему и боковому срезам; сметать карман с полочкой по борту и низу.

Притачать кокетку к спинке, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на кокетку и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить двойную декоративную строчку.

Прорезать рукав по разметке, раскрыть разрез и обработать срезы "обтачкой по косой" - наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом, заутюжить внутрь переднюю часть обтачки и приметать по низу к рукаву.

Втачать рукав в пройму, заутюжить припуски на пройму и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь, оставляя выступ в 3 см под застежку с передней стороны, и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая двойную декоративную строчку по всему периметру манжеты.

Сложить детали паты капюшона лицевыми сторонами внутрь, обрезать уголком один короткий срез,

стачать, вывернуть и проутюжить.

Наколоть пату, развернутую внутрь, с лицевой стороны на срез вытачки капюшона по разметке.

Стачать вытачку капюшона, притачивая пату.

Стачать средний шов капюшона, заутюжить припуски на левую сторону и проложить двойную декоративную строчку.

Втачать капюшон в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Раскрыть "молнию". Наколоть части "молнии", развернутые зубчиками к боковым швам, с лицевой стороны на борта полочек.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить основное изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам капюшона, бортам (притачивая "молнию") и низу; вывернуть и проутюжить.

Проложить фиксирующую строчку по низу куртки по разметке, образуя кулиску.

Распороть левый боковой шов между низом и швом кулиски, вдеть эластичную тесьму и притачать концы тесьмы у окончаний карманов.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Проложить декоративную строчку по переднему краю капюшона и бортам; проложить

Дополнительную декоративную строчку в 2 см по переднему краю капюшона.

Выполнить разрез на подкладке рукава в соответствии с разрезом на основном изделии, подвернуть срезы и пришить к обтачкам потайными стежками; аналогично пришить низ подкладки к манжете.

Выметать петли на патах капюшона; пришить пуговицы на капюшон по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

