

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Х/б фланель с рисунком - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

10 см клеевой прокладки шир. 90 см; 2 деревянные пуговицы диаметром 12 мм;

8 отделочных кнопок диаметром 12мм; аппликация.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

перед - 2 детали

спинка - 2 детали

планка застежки штанин - 2 детали

обтачка верха спинки - 2 детали

бретелька - 2 детали

обтачка верха переда - 1 деталь со сгибом

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины бретельки.

Описание работы:



Укрепить клеевой прокладкой половину ширины бретелек (термоклеющиеся прокладки

Приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать средний шов переда, обметать припуски и разутюжить открытыми; аналогично стачать средний шов спинки.

Притачать на перед аппликацию.

Стачать боковые швы, обметать и разутюжить припуски.

Обрезать уголком один конец бретельки.

Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным и обрезанному уголком срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Наколоть бретельки, развернутые вниз, с лицевой стороны спинки по разметке.

Стачать средний шов обтачки верха спинки.

Стачать обтачки верха переда и спинки по боковым швам, разутюжить припуски открытыми.

Наложить объединенные обтачки верха на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по проймам и верху, притачивая бретельки; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь подгиб низа штанин, подвернуть срез и притачать по краю.

Сложить одну деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь открытые срезы планки, вложить между ними шаговый срез спинки и притачать по краю.

Сложить вторую деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по коротким срезам, вывернуть и проутюжить.

Наложить планку, развернутую сгибом к боковому шву, с лицевой стороны на шаговый срез переда, притачать, заутюжить планку на изнаночную сторону изделия и проложить по краю декоративную строчку.

Проложить по низу штанин декоративную строчку в 5 мм.

Установить на планках застежки штанин отделочные кнопки по разметке.

Выметать петли на перед по разметке; пришить пуговицы на бретельки.

Заложить защипы на перед по разметке и установить отделочные кнопки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

