

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Плотное х/б полотно бирюзового цвета - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; застежка-молния - ее длина зависит от размера изделия; 4 золоченые металлические пуговицы диаметром 16 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

грудка - 2 детали

задняя половинка -2 детали

мешковина кармана - 2 детали

бочок - 2 детали

карман задней половинки - 2 детали

передняя половинка - 2 детали

бретелька - 2 детали

пояс задних половинок - 2 детали

левый подзор застежки - 2 детали



**Описание работы:**

Примечание: декоративную отстрочку выполнять желтыми нитками.

Наложить мешковину кармана, развернутую вниз, на переднюю половинку лицевыми сторонами внутрь и притачать по входу в карман; заутюжить мешковину кармана на изнаночную сторону изделия и проложить по сгибу двойную декоративную строчку.

Наложить бочок на притачанную мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, совмещая по нижним срезам, и стачать бочок и мешковину кармана; припуски обметать.

Сметать бочок с передней половинкой по боковым срезам.

С изнаночной стороны изделия стачать защип передней половинки, заутюжить в указанном направлении и проложить по низу горизонтальную строчку частым мелким зигзагом длиной 1 см.

Заложить защипы по талиевому срезу бочка по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Обработать машинным швом вподгибку срез застежки бочка, заутюжить припуск застежки на изнаночную сторону изделия по крайней пунктирной линии и сметать по верхнему и нижнему срезам; обработать зигзагом нижний срез припуска застежки.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана задней половинки, подвернуть срез и притачать по краю; выполнить декоративную строчку зигзагом на расстоянии 1 см ниже шва притачивания подгиба.

Стачать боковые швы до метки застежки и обметать припуски.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Стачать средний шов комбинезона до метки застежки с передней стороны, обметать припуски, заутюжить на левую сторону и проложить двойную декоративную строчку.

Выполнить "застежку-молнию с цельнокроеным подзором" - от правого припуска застежки отрезать излишки ткани, оставляя 1 см на выступ и 1 см на шов. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Заутюжить внутрь левый цельнокроеный подзор по разметке и пристрочить вторую сторону "молнии". Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров

Фиксирующую зигзагообразную строчку и проложить по переднему краю застежки декоративную строчку; закрыть "молнию" и сметать правую и левую передние половинки по талиевому срезу.

Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по длинным и одному

короткому срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративные строчки в 5 мм по краям и строчку крупным зигзагом по середине.

Обрезать уголкем открытый срез бретельки и наколоть бретельки, развернутые вниз под углом (с учетом их дальнейшего перекрещивания), с лицевой стороны на верхний срез пояса задних половинок на расстоянии 4. 5 см от средней линии.

Сложить детали пояса задних половинок лицевыми сторонами внутрь и стачать по боковым и верхнему срезам, притачивая бретельки; вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь нижние срезы пояса задних половинок, вложить между ними верх задних половинок и стачать по краю все слои; проложить декоративную строчку по всему контуру пояса задних половинок.

Сложить детали грудки лицевыми сторонами внутрь, стачать по верхнему и боковым срезам; вывернуть и проутюжить.

Наложить грудку, развернутую вниз, с лицевой стороны на талиевый срез передних половинок и притачать наружную деталь грудки к основному изделию; заутюжить грудку вверх, подвернуть нижний срез внутренней детали грудки и притачать двойной строчкой к основному изделию, продолжая декоративную двойную строчку по всему периметру грудки.

Проложить декоративный зигзаг на 2 см выше притачивания грудки к основному изделию.

Заутюжить внутрь подгиб низа комбинезона, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.

Выметать петли на грудке и на поясе задних половинок по разметке.

Пришить пуговицы.

Перекрестить бретельки на спинке на расстоянии 10. 5 см от пояса и стачать в "шов" декоративным отстрочкам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

