

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани с водоотталкивающей

Пропиткой, прорезиненные плащевые ткани

А также вам потребуется:

Хлопчатобумажная подкладочная ткань, объемный синтепон, 1 разъемная застежка - молния

Длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки и заход застежки на заднюю

Часть комбинезона), 4 блочки для кулиски, 4 блочки для вентиляции рукавов.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

ткань верха:

полочка - 2 детали

кокетка - 1 деталь

спинка - 1 деталь



обтачка спинки - 2 детали

обтачка полочки - 2 детали

отрезная часть_полочки - 2 детали

листочка - 2 детали

рукав - 2 детали

левая отрезная часть рукава - 2 детали

правая отрезная_часть рукава - 2 детали

верхняя часть задней половинки - 2 детали

нижняя часть задней половинки - 2 детали

верхняя часть передней половинки - 2 детали

нижняя часть передней половинки - 2 детали

подзор - 2 детали

боковая_часть_капюшона - 2 детали

центральная_часть_капюшона - 1 деталь

подкладка:

перед - 2 детали

спинка - 2 детали

рукав - 2 детали

боковая часть капюшона - 2 детали

центральная часть капюшона - 1 деталь

мешковина_кармана - 4 детали

клеевая прокладка:

подзор кармана - 2 детали

прокладка разреза кармана - 2 детали

синтепон:

выкроенные из ткани подкладки детали спинки,переда,рукавов и капюшона

продублировать синтепоном

Описание работы:

*прорезные карманы с листочками. Укрепить подзор кармана клеевой прокладкой. Притачать подзор к

Верхней мешковине кармана. Шов разутюжить. Листочку сложить по линии сгиба и приутюжить. С

Изнаночной стороны верхней части передней половинки место прореза кармана укрепить клеевой

Прокладкой. С лицевой стороны по линии разметки кармана приметать листочку и нижнюю мешковину

Кармана к нижней линии разметки, верхнюю мешковину (с притаченным подзором) приметать к верхней

Линии разреза кармана. Пристрочить по наметке закрепляя начало и конец строчек. Карман прорезать

Между швами притачивания,к концам строчек подрезав наискосок так,чтобы образовались маленькие

Треугольники. Делая прорез,стараться не повредить листочку и мешковины кармана. Вытянуть мешковины

И листочку на изнаночную сторону и разутюжить. На лицевой стороне кармана по шву притачивания

Листочки и нижней мешковины кармана со стороны верхней части передней половинки проложить

Отделочную строчку,при этом верхнюю мешковину отвернуть так, чтобы она не попала в шов. Мешковины

Кармана подрезать до одинакового размера и стачать,одновременно притачивая маленькие треугольники

Припусков разреза. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по верхнему и боковым швам

Притачивания мешковины.

*стачать верхние и нижние части передней половинки. Шов заутюжить на сторону верхней части.

Отстрочить с лицевой стороны по верхней части отступая от шва 0.5 см. Стачать

Верхние и нижние части задней половинки. Шов заутюжить на сторону верхней части.

Отстрочить с лицевой стороны по верхней части отступая от шва 0.5 см.

Стачать боковые и шаговые срезы.

*стачать срез кокетки и спинки. Стачать плечевые срезы кокетки и полочек. Швы заутюжить на

Сторону кокетки. Отстрочить швы стачивания с лицевой стороны по кокетке отступая от шва 0.5 см.

*стачать полочку и отрезную часть полочки. Шов заутюжить на сторону полочки. Отстрочить

Шов стачивания с лицевой стороны по полочке отступая от шва 0.5 см.

*пробить блочки в размеченных местах на отрезных частях рукавов. Стачать срезы частей рукавов.

Заутюжить швы на сторону средней части рукава. Отстрочить швы стачивания с лицевой стороны

По средней части рукавов отступая от шва 0.5 см. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая

Контрольные метки. Заутюжить швы на сторону спинки и полочки. Отстрочить с лицевой стороны

По спинке и полочке отступая от шва 0.5 см.

*стачать боковые срезы и, не прерывая строчки, нижние срезы рукавов. Швы разутюжить.

*кулилка. Пробить блочки в размеченных местах на отрезных частях полочек. Стачать боковые

Срезы обтачек спинки и полочек. Швы разутюжить. Чисто вытачать нижний край верха изделия

Обтачками. Заутюжить припуски уголка на спинке и обтачек спинки на изнаночную, отстрочить с

Лицевой стороны отступая от края 0.5 см. Отстрочить нижний край верха вдоль шва притачивания

Обтачек на расстоянии 0.5 см. Притачать обтачки по линии разметки кулиски, одновременно

Притачивая низ изделия.

*пробить блочки в размеченных местах на боковых частях капюшона. Стачать центральную и

Боковые части капюшона, швы заутюжить на сторону центральной части. Отстрочить шов

Стачивания с лицевой стороны по центральной части отступая от шва 0.5 см. Втачать капюшон

В горловину.

*подкладка. Стачать плечевые срезы. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая контрольные

Метки. Стачать боковые срезы и, не прерывая строчки, нижние срезы рукавов. Стачать шаговые

Срезы. Стачать срезы капюшона. Втачать капюшон в горловину подкладки. Сложить подкладку с

Изделием лицевыми сторонами, стачать передний шов капюшона. Вывернуть изделие на лицевую

Сторону. Шов приутюжить.

*застежка на молнии. Заметать на изнаночную сторону припуски бортов комбинезона и капюшона, а

Также подкладки. Застежку-Молнию вложить между подкладкой и верхом и притачать к сгибам в

Край и на расстоянии 0.75 см.

*заутюжить припуски низа брючин комбинезона и подкладки внутрь на изнаночную сторону.

Стачать низ брючин в край.

*заутюжить припуски низа рукавов комбинезона и подкладки внутрь на изнаночную сторону.

Стачать низ рукавов в край.

*отстрочить передний край капюшона по краю и на расстоянии 3см.

*вставить шнур в кулиски по талии и на капюшоне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

