

Пальто рассчитано на рост 122-160, обхват груди 60-88.

Рекомендации по выбору ткани: мягкие пальтовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 9 пуговиц диаметра 3 см и 5 пуговиц диаметром 1.5 - 2 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 3.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
5. Кокетка спинки - 1 деталь
6. Вставка спинки – 1 деталь
7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали



-
9. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
 10. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
 11. Кокетка полочки - 2 детали
 12. Вставка полочки – 2 детали
 13. Центральная часть капюшона – 1 деталь
 14. Боковая часть капюшона – 2 детали
 15. Воротник – 2 детали
 16. Клапан – 2 детали
 17. Карман – 2 детали
 18. Подборт – 2 детали
 19. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
 20. Верхняя часть рукава – 2 детали
 21. Нижняя часть рукава – 2 детали
 22. Обтачка вставки полочки – 1 деталь
 23. Шлевка – 1 деталь
 24. Обтачка капюшона – 1 деталь
- Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
 2. Боковая часть спинки - 2 детали
 3. Боковая часть полочки – 2 детали
 4. Клапан – 2 детали
 5. Карман – 2 детали
 6. Верхняя часть рукава – 2 детали
-

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Вставка полочки – 2 детали
7. Клапан – 2 детали
8. Верхний воротник – 2 детали
9. Обтачка вставки полочки – 1 деталь
10. Обтачка капюшона – 1 деталь

Также дублируются: пройма боковой части полочки, пройма боковой части спинки; припуски низа: нижней части рукава, верхней части рукава, центральной части спинки, боковой части спинки, боковой части полочки,

Описание работы:

Внимание: вдоль швов и по периметру карманов и клапанов проложить отделочную строчку на 0.8 см от края.

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать детали верхней части спинки. Швы заутюжить к среднему срезу и отстрочить. Стачать детали нижней части спинки. Швы заутюжить к среднему срезу и отстрочить. Стачать средние срезы деталей спинки. Швы разутюжить.
3. Притачать вставку спинки к верхним и нижним деталям. Швы заутюжить на вставку и отстрочить. Притачать кокетку спинки к спинке. Швы заутюжить на кокетку и отстрочить.
4. Стачать детали верхней части полочки. Швы заутюжить к середине полочки и отстрочить. Стачать детали нижней части полочки. Швы заутюжить к середине полочки и отстрочить.

5. Притачать вставку полочки к верхним и нижним деталям строго до метки. На левой полочке вставку подрезать вровень с линией борта. На правой полочке надсечь припуск только на вставке около меток. Швы заутюжить на вставку и отстрочить только до метки. Обтачать свободный конец вставки обтачкой. Обтачивание выполняют строго от метки до метки. Детали вывернуть и приутюжить. Притачать кокетку полочки к полочке. Швы заутюжить на кокетку и отстрочить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разутюжить.
7. Обтачать карман подкладкой, оставляя отверстие в верхнем срезе для выворачивания. Припуски на закруглениях надсечь, карман вывернуть и приутюжить. Застрочить отверстие. Настроить карман по разметке.
8. Клапаны сложить с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать с 3-х сторон. Подрезать припуски, вывернуть и отстрочить. На клапане обметать и прорезать петлю. Настрочить клапан на пальто.
9. Втачать верхний воротник в горловину пальто. Швы разутюжить.
10. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Притачать нижний воротник к подборту и обтачке. Швы разутюжить.
11. Сложить подборта с изделием, отогнув на лицевую сторону полочки свободный конец вставки. Обтачать одним швом срезы бортов и воротника. Припуски в уголках подрезать, вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить. Отстрочить свободный конец вставки полочки. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.
12. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и настроить (обметанный припуск сверху). Разрезать на шлевки. Притачать шлевки к пальто согласно техническому рисунку.
13. Стачать, заутюжить и отстрочить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать передний шов рукава. втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая по окату. Заутюжить припуски в сторону спинки и полочки. Отстрочить шов проймы вдоль кокеток спинки и полочки.
14. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава.
15. Заутюжить низ изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке. Притачать подкладку к низу пальто. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.
16. Стачать детали капюшона. Швы разутюжить. Стачать детали подкладки капюшона, швы заутюжить к центральной части. Притачать обтачку капюшона к подкладке. Швы заутюжить в сторону обтачки. Обтачать капюшон со всех сторон, оставляя отверстие для выворачивания у нижнего среза центральной части. Капюшон вывернуть, приутюжить и отстрочить. Обметать петли

на капюшоне.

17. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на карманах, верхнем воротнике и левой полочке в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

