

Блуза рассчитана на рост 134-170, обхват груди 60-90.

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Планка рукава – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Манжета — 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь



2. Стойка – 1 деталь

3. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином манжеты, верхний воротник и внешнюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На нижней части полочки застрочить защипы: перегнуть деталь по намеченной линии и застрочить от 0.1 см от сгиба. приутюжить деталь.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Планки подвернуть внутрь 2 раза и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
6. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
9. Обработка шлицы: рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1.7 см, подвернуть внутрь дважды на 0.5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
10. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.
11. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и

приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На манжетах и на воротнике обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

