

Блузка рассчитана на рост 116-152, обхват груди 56-76.

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа блузки - 2см, припуск по внешнему срезу рюши - 0см. Все остальные швы - 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Планка – 2 детали
4. Рюша - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой: планки, верхний воротник, стойка, манжеты.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки, верхний воротник, стойку и манжеты.
2. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочки и на спинке. Заутюжить талиевые вытачки на полочке к центру полочки, а вытачки на спинке к центру спинки.
3. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Обметать боковые и плечевые швы блузки. Заутюжить швы на спинку.
4. Низ подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
5. Обметать ролевым швом внешний и нижний срез рюши. По внутреннему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Наложить рюшу лицевой стороной на лицевую сторону внешней стороны планки и, уравнивая срезы, настрочить до припуска по низу. Обтачать нижний срез планки. Притачать внешнюю планку с рюшей к среднему срезу полочки, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить с лицевой стороны на 0. 1 от шва притачивания внешней планки. Проложить отделочную строчку по краю борта на 0. 1 см. От края.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
7. Обметать срезы рукава. Стачать срезы рукава до метки и разутюжить. Вдоль разреза проложить строчку на 0. 1 см. От края. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны и уступ. Припуски в уголках подрезать, у метки уступа рассечь. Вывернуть манжеты на лицо и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
8. Втачать рукава, припосадив по окату.
9. На правой полочке обметать петли, а на левой пришить пуговицы. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

