

Блузка рассчитана на рост 134-170, обхват груди 60-104.

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 4 пуговицы, резинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали



Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, верхний воротник и внешнюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На нижней части полочки по размеченным линиям заложить и застрочить складки. Обратите внимание: глубины складок направлены к борту, а ребра – к боковому шву. Приутюжить складки.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Планки сложить лицом к лицу и обтачать детали по внешнему срезу. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутреннюю планку подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
9. Стачать и обметать срезы рукавов. Низ рукава обработать ролевым швом. На расстоянии 1.5 см от низа пришить резинку. Длина резинки равна обхвату плеча «-» 2 см. Вдоль оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

