

Рекомендации по выбору ткани: натуральные ткани с добавлением искусственных волокон на верхний слой и стеганая подкладка на подкладку.

А также вам необходимо: застежка – «молния» (длина указана на лекале полочки в зависимости от роста), декоративный шнурок, 2 наконечника, резиновая тесьма шириной 2. 5 см (на куклу ширина меньше).

Совет: вы можете украсить конверт кружевом, атласными лентами, бантиками.

Совет: для большего тепла вы можете между подкладкой и верхом вставить дополнительный слой синтепона.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, внешний срез капюшона и его центральной части 3 см, горловина и нижние срезы капюшона 0. 7 см.

Внимание! лекала конверта даны на вырост.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Боковая вставка – 1 деталь
4. Верхняя вставка – 2 детали
5. Манжет – 2 детали



6. Боковая часть капюшона – 2 детали
7. Центральная часть капюшона - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Боковая вставка – 1 деталь
4. Верхняя вставка – 2 детали
5. Боковая часть капюшона – 2 детали (за вычетом ширины подгибы)
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь (за вычетом ширины подгибы)

Описание работы:

1. Притачать к бортам застежку - молнию.
2. Притачать верхние вставки к плечевым срезам полочки. Швы заутюжить на верхнюю вставку. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на вставку.
3. Притачать боковую вставку к спинке по срезам рукава, боковым срезам и низу. Швы заутюжить на вставку. Притачать полочку к спинке. Швы заутюжить на вставку.
4. Сборка подкладки аналогична. Притачивая боковую вставку, оставить не стачанным небольшое отверстие.
5. Притачать боковую часть капюшона к центральной части. Наметить место расположения и обметать петли на капюшоне.
6. Притачать боковую часть капюшона подкладки к центральной части.
7. Сложить верх капюшона с подкладкой капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть капюшон на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от внешнего края.
8. Стачать манжету в кольцо, оставляя отверстие для резинки. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу.
9. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу борта и горловине, вкладывая капюшон и по низу рукава, вкладывая манжету.

10. Вывернуть конверт через отверстие. Стачать отверстие.

11. Вставить резинку в отверстие в манжете и закрепить ее. Проложить строчку вдоль борта на расстоянии 0. 5 от молнии. Прорезать петли на капюшоне, вставить шнурок и одеть наконечники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

