

Рекомендации по выбору ткани: плотные натуральные ткани с добавлением искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц; косая бейка.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуски на швы по пройме, горловине, переднему срезу брюк от надсечки вверх и припуску борта - см, по нижнему срезу планки – 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Передняя половинка брюк – 2 детали
4. Задняя половинка брюк – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Планка - 2 детали

Из клеевой: планки

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки.

2. Стачать задние половинки брюк по среднему срезу. Шов обметать и заутюжить.
3. По верхнему срезу передних и задних половинок брюк проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
4. Стачать спинку с задней частью брюк. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать детали полочек с передними половинками брюк. Шов обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать средний шов на передних половинках брюк от надсечки вниз. Шов обметать и заутюжить.
7. Планку сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Наложить планку на борт, уравнивая срезы и притачать на расстоянии 1 см от края борта по намеченной линии. Рассечь основную деталь в конце застежки наклонно от среза по направлению к концам строчек, не доходя до строчки 0. 1 см. Планки отвернуть на изнаночную сторону (какой быть вверху, зависит от пола ребенка). Срезы планок обметать. Угол в конце разреза выправить и закрепить по основанию двойной строчкой.
8. Стачать и обметать плечевые швы переда и спинки. Заутюжить швы на спинку.
9. Окантовать пройму и горловину косой бейкой.
10. Стачать и обметать боковые швы переда и спинки. Заутюжить швы на спинку. Стачать одной строчкой шаговые швы. Заутюжить их не передние половинки и обметать.
11. Стачать манжету в кольцо, оставляя не стачанным участок для резинки. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу.
12. По низу брюк проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку. Притачать манжету к низу брюк.
13. Наметить места расположения и обметать петли и пришить пуговицы. Вставить резинку в отверстие манжеты и скрепить концы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

