

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; резиновая тесьма; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! длина лямки дана с запасом.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Центральная часть передней половинки – 1 деталь
4. Обтачка задней половинки – 1 деталь
5. Обтачка передней половинки – 1 деталь
6. Подкладка кармана – 1 деталь
7. Лямка – 2 детали

Из клеевой: припуск входа в карман, обтачка передней половинки, обтачка задней половинки.

## Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой припуск входа в карман, обтачку передней половинки, обтачку задней половинки.
2. Сложить ляжку вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по двум прямым срезам. Высечь уголки, вывернуть ляжку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0.2 – 0.5 см от края.
3. Обметать средние срезы передних и задних половинок.
3. Стачать передний средний шов, не доходя 2.0 – 3.0 см до шаговых срезов. Шов разутюжить. На лицевую сторону передних половинок наложить подкладку кармана и обтачать входы в карман. Рассечь места закругления. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить вход в карман. Проложить отделочную строчку по входу в карман на расстоянии 0.2 – 0.5 см от края.
4. Подложить центральную часть передней половинки под верхнюю часть передней половинки, стачать подкладку и центральную часть передней половинки по нижнему срезу и обметать шов. Закрепить карман по верхнему и боковому срезу.
5. Стачать и обметать боковые и шаговые швы.
6. Стачать средний шов.
7. Стачать и обметать боковые швы обтачек передней и задней половинок. Сложить комбинезон и обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая ляжки. Шов обтачивания рассечь, обтачки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить.
8. Настрочить резиновую тесьму на задние половинки по разметке.
9. Обметать низ полукомбинезона, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Померить полукомбинезон на ребенка, отрегулировать длину лямок. Наметить место расположения и обметать петли. На переднюю половинку пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

