

Рекомендации по выбору ткани: плотные трикотажные полотна, футер, флис.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; неразъемная застежка – молния (длина молнии указана на лекале переда); резиновая тесьма шириной 2.5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; пройма, окат рукава, горловина, воротник 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть переда – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Пояс переда – 1 деталь
8. Пояс спинки – 1 деталь
9. Воротник – 2 детали

Из клеевой: верхний воротник

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник. Проклеить припуск вдоль борта под молнию.
2. Обметать срезы борта на деталях переда. Промерить длину бортов и втачать молнию так, чтобы зубчики были видны. Проложить вдоль борта отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от молнии.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части переда. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть переда.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть спинки.
5. Стачать и обметать плечевые швы. Заутюжить швы на спинку.
6. Сложить детали воротника лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Высечь уголки, вывернуть воротник и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину. Нижний воротник подогнуть и настроить в шов притачивания верхнего воротника.
7. Стачать боковые срезы. Швы обметать и разутюжить.
8. Стачать боковые срезы поясов переда и спинки, оставляя отверстие для резинки. Сложить пояс вдоль посередине, лицевой стороной наружу и притачать к нижнему срезу толстовки. Шов обметать.
9. Стачать и обметать швы рукава. Стачать шов манжеты, оставляя отверстие для резинки. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу и притачать к рукаву. Шов обметать.
10. Втачать рукава в пройму. Шов втачивания обметать со стороны проймы.
11. Продеть резинку в отверстия на поясе толстовки и манжетах и скрепить ее.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

