

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных волокон или ткани с добавлением искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.7 см, верхний срез переда 2 см.

А так же вам необходимо: застежка – «молния»; 2 пуговицы.

Внимание! если вы собираетесь шить на куклу, имейте в виду, что у кукол не гнутся руки. Поэтому необходимо вводить большую ширину по груди в изделиях без центральной застежки до низа.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Внимание: бретели запланированы на вырост.

Совет: для большего прилегания в верхней части спинки вы можете притачать резиновую тесьму.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Лямка – 2 детали

Описание работы:



1. Обметать левый боковой срез на полочке и спинке. Стачать левый боковой срез от метки молнии вниз. Шов разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов платья.
2. Стачать правый боковой шов. Заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить лямку лицевой стороной внутрь и обтачать по двум прямым срезам. Подрезать уголки и вывернуть на лицевую сторону. Обметать косой срез лямки.
4. Обметать срез проймы, верхний срез спинки и переда. Припуск отогнуть на изнаночную сторону и настроить. Притачать лямку к верхнему срезу спинки обметанным концом.
5. Померить сарафан на ребенка и отрегулировать длину лямок. Наметить место расположения и обметать петли на лямке.
6. Обметать срез низа. Подогнуть на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

