

Рекомендации по выбору ткани: легкие натуральные плательные ткани или ткани с добавлением искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: потайная застежка – молния.

Припуски на швы: все швы - 1 см, горловина, пройма, окат рукава - 0.7 см, низ рукава и низ платья - 2 см.

Совет: лиф платья вы можете украсить аппликациями, стразами, вышивкой.

Внимание! если вы собираетесь шить на куклу, имейте в виду, что у кукол не гнутся руки. Поэтому необходимо вводить большую ширину по груди в изделиях без центральной застежки до низа.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Юбка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Обметать средние срезы спинки. Втачать потайную застежку – молнию в средний срез спинки.
2. Стачать и обметать боковые швы переда и спинки.



3. Стачать и обметать боковые швы юбки.
4. По верхнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать верхний срез на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
5. Сложить верхнюю часть платья и юбку лицом к лицу и стачать. Шов обметать.
6. Стачать и обметать плечевые швы.
7. Обметать срез горловины. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
8. Стачать и обметать швы рукавов.
9. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Втачать рукава в проймы по меткам.
11. Обметать низ платья. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

