

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных волокон, поплин, лен.

А также вам необходимо: косая бейка, 5 пуговиц; клеевая прокладка

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, по свободным краям крылышка и оборки – 0,5, по низу блузки и планки - 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Оборка по низу– 2 детали
4. Крылышко– 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть спинки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки.
2. Стачать и обметать рельефные швы на полочке. Заутюжить рельефные швы на центральную часть полочки. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Швы обметать и заутюжить в сторону центральной части спинки.
3. Стачать средний шов спинки обметать и заутюжить средний шов спинки.
4. Стачать и обметать боковые и плечевые срезы. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.
5. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Швы разутюжить. Обметать внутренний срез подборта и обтачки горловины спинки.
6. Подборт и обтачку положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борта и горловину полочки и спинки. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить горизонтальной закрепкой подборт с полочкой.
7. Фигурную сторону крылышка обметать, настроить на изнаночную сторону и приутюжить. По прямому срезу крылышка проложить строчку со слабо затянутой нитью. Собрать крылышко на сборку. Втачать в пройму, от шва притачивания боковой части спинки к центральной части спинки до шва притачивания боковой части полочки к центральной части полочки.
8. Пройму обметать. Свободный срез проймы подогнуть на изнаночную сторону и настроить.
9. Стачать и обметать средний срез оборки. Нижний срез оборки обметать, подогнуть и настроить на изнаночную сторону. По верхнему срезу оборки проложить строчку со слабо затянутыми нитями. Собрать оборку на сборку. Притачать оборку к блузке. Шов притачивания обметать.
10. На правой стороне полочки наметить и обметать петли, а на левой стороне – наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

