

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: декоративный шнурок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка— 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Верхняя оборка - 1 деталь
4. Нижняя оборка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки обметать и заутюжить.
2. Стачать боковые швы, обметать и заутюжить на спинку.
3. Верхнюю оборку стачать в кольцо. Шов стачивания обметать и заутюжить. Обработка нижней оборки аналогична.
4. Нижний срез верхней оборки, обметать, подогнуть и



настрочить. Обработка нижней оборки аналогична.

Сложить верхнюю и нижнюю оборки друг с другом (лицо к изнанке). Уравнять и скрепить их по верхнему срезу оборки. На расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза лифа, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине. Притачать оборку к платью. Шов притачивания обметать и заутюжить.

5. Обметать: срез горловины полочки, срез декольте спинки, срез проймы полочки и спинки. Подогнуть и настрочить: срез декольте спинки, срез проймы полочки и спинки.

6. Срез горловины полочки подогнуть и проложить строчку на расстоянии 1 см от края. Продеть в полученное отверстие шнурок, оставляя из шнура завязки (обратите внимание на технический рисунок). Провести примерку. Величину сборки сделать по своему усмотрению. Зафиксировать сборку закрепками на шнурке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

