

Рекомендации по выбору ткани: флис, футер.

А также вам необходимо: 1 неразъемная застежка - молния; наконечники; декоративный шнур (приблизительная длина шнурка по капюшону указана на лекале).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, на подгибку низа, внешний срез капюшона, вход в карман, низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка- 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Карман - 2 детали
4. Задняя часть рукава - 2 детали
5. Боковая часть капюшона – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Передняя часть рукава – 2 детали

#### Описание работы:

1. Притачать боковую часть капюшона к центральной части и обметать швы. Наметить и обметать петли на капюшоне. Внешний припуск капюшона отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и



настрочить на капюшон.

2. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Припуск входа в карман отогнуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2.5 см от края. Наметить место расположения кармана. Карман наложить на полочку и настрочить согласно разметке.
3. Разрезать полочку между разметкой под молнию не доходя до низа метки 1 см. В конце метки сделать наклонные разрезы. Обметать длинные срезы и заутюжить на изнаночную сторону. Подложить молнию под края разреза и притачать. Настрочить припуск молнии на расстоянии 0.5 см.
4. Стачать и обметать верхний срез рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Стачать боковые швы одновременно с нижним швом рукава. Обметать швы и заутюжить в сторону спинки.
5. Втачать капюшон в горловину. Припуск обметать.
6. Заутюжить нижний припуск рукава. Припуск рукава отогнуть на изнаночную сторону и заутюжить сначала 1 см, а затем 2. Заутюженный припуск настрочить на рукав.
7. Заутюжить припуск низа сначала на 1 см, затем на 2 см. Отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Продеть шнур в петли капюшона, одеть наконечники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

