

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных и смесовых волокон. (Джинса, деним)

А также вам необходимо: клеевая, 5 кнопок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, низ рукава и джинсовки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки— 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 деталь
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Карман верхний - 2 детали
9. Клапан верхнего кармана – 4 детали



10. Карман нижний – 2 детали
11. Клапан нижнего кармана – 4 детали
12. Стойка – 2 детали
13. Нижняя часть рукава -2 детали
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Манжета – 4 детали

Из клеевой: верхняя стойка, клапан верхнего кармана, клапан нижнего кармана, манжета.

Описание работы:

1. Подкроить из клеевой детали для дублирования цельнокроеного подборта.
2. Продублировать клапан верхнего кармана, клапан нижнего кармана, цельнокроеный подборт, верхнюю стойку, манжету.
3. Наметить и стачать вытачку на боковой части полочки. Заутюжить к центру. Отстрочить вытачку на расстоянии 0. 1 см.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски закруглённых углов клапана и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края. Обметать верхний срез клапана.
5. Заутюжить встречные складки на кармане. Отстрочить все сгибы складки на расстоянии 0. 1 см. Скрепить складку строчкой на расстоянии 0,5 см от верхнего и нижнего среза кармана. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Настрочить верхний срез на карман.
6. Обметать срез втачивания стойки в горловину (внутренняя стойка). Сложить детали стоек и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуски закруглённых углов стойки и вывернуть стойку. Приутюжить стойку.
7. Стачать вертикальные рельефы полочки и спинки. Обметать вертикальные рельефные швы полочки и спинки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от швов стачивания рельефов.
8. Притачать полочку к нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть. Притачать спинку к нижней части спинки. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть. Проложить отделочные строчки на расстоянии 0. 5 от швов притачивания.

9. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 от шва притачивания.
10. Наметить место расположения карманов на полочке и настрочить их по контуру на расстоянии 0,2 см от края кармана. Положить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.
11. Стачать и обметать плечевые швы. Заутюжить плечевые швы на спинку.
12. Обметать срезы подборта. Цельнокроеный подборт отвернуть на лицевую сторону и обтачать верхний уголок до метки. Рассечь горловину на уровне метки, не доходя до строчки обтачивания подборта 0. 1 – 0. 2 см.
13. Верхнюю стойку втачать в горловину изделия, обметанный срез стойки настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке.
14. Обметать срезы рукава. Стачать локтевой шов рукава до надсечки под разрез. Разутюжить локтевой шов рукава и настрочить припуски разреза на расстоянии 0. 5 см на рукав. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от локтевого шва.
15. Втачать рукава в открытую пройму по надсечкам. Стачать боковой срез изделия и срез рукава одной строчкой, обметать и заутюжить на спинку. По низу рукава заложить складку и закрепить ее горизонтальной строчкой на расстоянии 0. 5 см от среза.
16. обметать верхний срез нижней манжеты. Сложить манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя верхний срез свободным.
17. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава. Настрочить обметанный срез в шов притачивания верхней манжеты. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.
18. Обметать нижний срез изделия, подогнуть и насточить.
19. Наметить места расположения и поставить кнопки на полочке и на манжете.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

