

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка—молния; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс – 1 деталь
2. Левая передняя часть – 1 деталь
3. Правая передняя часть – 1 деталь
4. Боковая часть переда – 2 детали
5. Центральная задняя часть юбки – 2 детали
6. Боковая задняя часть юбки – 2 детали
7. Шлевка – 1 деталь
8. Откосок – 1 деталь
9. Боковой карман – 2 детали



10. Боковой клапан – 4 детали

11. Боковая часть кармана – 2 детали

Из клеевой: пояс, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой откосок, клапан и пояс.
2. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края клапана.
3. Стачать и обметать боковые швы боковой задней части и боковой части переда. Заутюжить шов на спинку.
4. Наметить расположение кармана на боковой части. Наметить и заутюжить встречную складку на кармане. Обметать верхний срез кармана подогнуть и настрочить. Притачать боковую часть переднего кармана к карману. Шов притачивания обметать. Верхний срез боковой части кармана осноровить, подогнуть и настрочить на расстоянии 1 см от края. Притачать боковую часть кармана к боковой части юбки.
5. Стачать рельефные швы на переднем и заднем полотнище таким образом, чтобы боковая часть кармана входила в рельефный шов. Обметать рельефные швы и заутюжить к центру переднего и заднего полотнища. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от рельефного шва. Скрепить вертикальной закрепкой боковую часть и карман.
6. Наметить место расположения клапана на передней половинке. Приложить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва настачивания.
7. Стачать средний срез заднего полотнища. Обметать средний шов заднего полотнища и заутюжить.
8. Обметать средний срез переднего полотнища. Стачать и заутюжить средний срез переднего полотнища от надсечки под молнию.
9. Цельнокроеную обтачку застежки под молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок лицом к лицу и обтачать с двух сторон. Откосок вывернуть и приутюжить, обметать боковой срез откоска. Притачать откосок к припуску молнии на левой стороне. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

10. Шлёвку сложить вдоль по середине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выпрямить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.
11. Сложить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить его. Обметать нижний срез пояса. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером и настрочить на пояс с двух сторон (от уровня расположения передней и задней шлевки). Нарезать шлёвки по размеру и настрочить их по разметке на пояс. Притачать не обметанный срез пояса к юбке. Обтачать концы пояса. Излишки ткани высечь и вывернуть концы. Обмётанный срез настрочить в шов притачивания пояса. Настрочить шлевки на верхний край пояса.
12. Обметать нижний срез юбки, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Наметить и обметать петлю на поясе. Наметить и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

