

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка-молния; 7 пуговиц; декоративный шнур; декоративный шнур; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см, припуск верхнего среза кармана 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман – 2 детали
2. Клапан – 4 детали
3. Боковая часть переднего кармана – 2 детали
4. Передняя половинка – 2 детали
5. Задняя половинка – 2 детали
6. Шлевка – 8 деталей
7. Пояс – 1 деталь
8. Боковой карман – 2 детали



## 9. Откосок- 1 деталь

Из клеевой: пояс, боковой клапан.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс, клапан и откосок.
2. Наметить и стачать вытачки на задней половинке. Заутюжить вытачки к центру задней половинки.
3. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края клапана.
4. Наметить и заутюжить бантовые складки на карманах. Бантовые складки представляют собой изнаночную сторону встречной складки. Закрепить бантовые складки закрепкой 1 см по верхнему и нижнему срезу кармана.
5. Обметать верхний срез кармана, подогнуть и настроить. Обметать внешний срез боковой части переднего кармана и заутюжить на 1 см. Притачать боковую часть переднего кармана к карману. Шов притачивания обметать. Верхний срез боковой части кармана осноровить, подогнуть и настроить на расстоянии 1 см от края. Скрепить вертикальной закрепкой боковую часть и карман. Наметить место расположения кармана на передней половинке. Настроить карман на переднюю половинку.
6. Наметить место расположения клапана на передней половинке. Приложить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от шва настрачивая.
7. Стачать и обметать боковой шов брюк. Боковой шов заутюжить на заднюю половинку брюк. Обметать верхний срез бокового кармана, отогнуть на изнаночную сторону кармана и настроить. Обметать карман по контуру и заутюжить в соответствии с лекалом. Наметить место расположения кармана и настроить на расстоянии 0,5 см от края кармана. Поставить закрепки в верхних углах кармана.
8. Подкроить кулиски из основного материала. Обметать кулиски по контуру. Подогнуть припуски на изнаночную сторону на 1 см и приутюжить. Настроить припуск короткого среза кулиски на расстоянии 0,5 см от края. Наметить расположение кулисок и настроить кулиски на расстоянии 0,2 см от края. Нарезать декоративный шнур и продеть в кулиски. Совет: при желании вы можете использовать для кулисок тесьму в тон основного материала.
9. Обметать передний и средний срезы половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

10. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить детали откоска лицом к лицу и обтачать с двух сторон. Обметать длинный срез откоска. Настрочить цельнокроеную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
11. Сложить детали шлевки лицом к лицу и обтачать по контуру, оставляя верхний срез свободным. Вывернуть шлевку и приутюжить в готовом виде.
12. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, и обметать нижний внутренний срез пояса.
13. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером и настрочить на пояс с двух сторон (от уровня расположения передней и задней шлевки). Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Настрочить шлевки на пояс.
14. Наметить и обметать петли на поясе, шлевке и клапане. Наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

