

Рекомендации по выбору ткани: платьевая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка–молния; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижний задний волан – 2 детали
3. Нижний передний волан – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть спинки – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь
8. Обтачка спинки – 2 детали
9. Обтачка полочки – 1 деталь



10. Бретель – 2 детали

Из клеевой: обтачки спинки и переда.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки и полочки.
2. Притачать нижний передний волан к нижней части переда шов обметать и заутюжить. Притачать нижний задний волан к нижней части спинки, шов обметать и заутюжить.
3. Стачать и обметать боковые срезы нижней части полочки и спинки. По верхнему срезу нижней части полочки и спинки на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез детали на желаемую величину, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
4. Сложить бретель вдоль посередине, лицевой стороной внутрь. Стачать длинный боковой срез бретели и один короткий срез. Вывернуть бретель на лицевую сторону и приутюжить.
5. Обметать боковые срезы верхней части полочки и спинки. Стачать боковые швы верхней части полочки и спинки. Разутюжить боковые швы полочки и спинки.
6. Сложить детали лифа и юбки лицевыми сторонами, совмещая боковые швы. Стачать со стороны лифа. Шов обметать и заутюжить.
7. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
8. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек. Обметать внешний срез обтачек.
9. Приколоть бретели к верхнему срезу верхней части полочки. Обтачать верхний срез полочки обтачкой. Удалить булавки. Подогнуть средние срезы обтачек и притачать к припускам среднего шва. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить внешний срез обтачки.
10. Обметать нижний срез сарафана. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наметить и обметать петли на сарафане. Наметить и пришить пуговицы на бретелях.
11. Сложить пояс лицом к лицу и обтачать с четырех сторон, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть и приутюжить пояс, отверстие зашить вручную. Закрепить пояс по боковым швам закрепкой 6 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

