

Рекомендация по выбору материала: плащевые ткани или ткани с пропиткой.

Вам потребуется: плащевая ткань; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 фиксатора ширины; 6 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Хлястик спинки - 2 детали
3. Хлястик полочки - 2 детали
4. Листочка - 2 детали
5. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали
6. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали
7. Полочка цельнокроенная с подбортом - 2 детали
8. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом
9. Нижний воротник - 1 деталь со сгибом
10. Верхняя часть рукава - 2 детали
11. Нижняя часть рукава - 2 детали
12. Манжета рукава - 2 детали

Из подкладки:

13. Спинка - 1 деталь со сгибом
14. Полочка - 2 детали
15. Верхняя часть рукава - 2 детали
16. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: листочка, подборт, верхний воротник, манжета.



Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой подборта, манжеты, верхний воротник и листочку (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На полочках обработать прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.

Хлястики сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить в край. Хлястик спинки вставить в фиксатор. Настрочить хлястики по разметке на детали полочек и спинки.

Стачать плечевые и боковые швы.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

Стачать нижний шов и верхний шов рукава до метки разреза. Втачать рукава в проймы.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани (верхний шов рукава стачать до метки разреза), оставляя в одном из шве рукава отверстие для выворачивания. Подборта отогнуть на лицевую сторону. Подкладку сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая воротник между срезами горловин, и обтачать по бортам, горловине и низу. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Совместить между собой верхние швы рукавов из основной и подкладочной ткани и стачать их между собой на уровне разреза рукава.

Манжеты сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь обтачать короткие стороны. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

Сложить манжеты с рукавами лицевыми сторонами внутрь и притачать. Манжеты отогнуть вниз, шов притачивания заутюжить на манжету. Внутренний срез манжеты подогнуть и настрочить в шов притачивания.

На правой полочке и манжетах обметать петли, соответственно им пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

