

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани

Вам необходимо: вискозный поплин; клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Стойка воротника - 2 детали
3. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Полочка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета рукава - 4 детали

Из клеевой прокладки: планка борта, манжеты, воротник и стойка.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой планку борта, манжеты, воротник и стойку

(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали

Сильно нагретым утюгом).

Заутюжить цельнокроенные планки борта на лицевую сторону и обтачать нижний срез. Припуски шва рассечь перпендикулярно строчке около нее, не доходя 1 мм до стежков. Планку вывернуть на лицевую сторону, выправить углы, приутюжить.

Стачать вытачки. Стачать боковые и плечевые швы.

Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Детали стойки воротника сложить лицевыми



сторонами, проложив между верхними срезами воротник. Стойку чисто вытачать по передним и верхнему краям. Внешнюю деталь стойки втачать в горловину, внутреннюю деталь стойки подвернуть и настроить в шов притачивания. На правом конце стойки обметать петлю.

Стачать шов рукава до метки разреза, припуски разутюжить. По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки. Детали манжеты сложить лицом к лицу и чисто вытачать по контуру. Внешнюю половинку манжеты притачать к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку подвернуть и настроить в шов притачивания.

Рукава втачать, припосадив по окатам. Припуски шва втачивания рукава на участке оката заутюжить на рукав.

На правой полочки обметать 5 петель, на манжетах обметать по 1 петле. Соответственно петлям пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

