

Рекомендации по выбору ткани: флис или плотные ворсовые ткани.

Вам необходимо: флис; клеевая прокладка; разъемная застежка - молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Листочка - 2 детали
2. Мешковина кармана верхняя – 2 детали
3. Мешковина кармана нижняя – 2 детали
4. Центральная часть спинки - 2 детали
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Центральная часть полочки - 2 детали
9. Рукав - 2 детали

Из клеевой: листочка, воротник.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой воротник и листочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали

Сильно нагретым утюгом).

Стачать средний шов спинки и рельефные швы спинки.

На боковых частях полочек обработать прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и нижний карман из основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины



совпали с серединой разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и вместе с концами листочки стачать точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать рельефные швы полочки. Стачать боковые и плечевые швы куртки.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

Припуск на застежку по краю борта заутюжить на изнаночную сторону, подложить под него застежку – молнию и притачать.

Нижний воротник сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать. Шов заутюжить на воротник. Открытый срез верхнего воротника подвернуть и настрочить в шов притачивания.

Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

