

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо: плащевая ткань; синтепон; клеевая прокладка;

Контактная лента «велкро».

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Листочка - 2 детали
4. Мешковина кармана – 2 детали
5. Полочка - 2 детали
7. Подборт - 2 детали

8. Воротник - 2 детали

9. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

6. Полочка - 2 детали

10. Рукав - 2 детали

Из синтепона: продублировать синтепоном детали спинки, полочек, рукавов и верхнего воротника, настрочив их по разметке.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой листочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На боковых частях полочек обработать прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поперек



разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и мешковину из основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с серединой разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и вместе с концами листочки стачать точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы куртки.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать между собой детали подкладки, оставляя в шве одного из рукавов не стачанным технологическое отверстие для выворачивания. Притачать подборта к подкладке. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам, вкладывая воротник между горловинами подкладки и основного изделия.

Вывернуть куртку на лицевую сторону, застрочить технологическое отверстие. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

На правой полочке по разметке настрочить отрезки ленты «велкро» с крючками, на левой полочке – с ворсом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

