

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо: плащевая ткань; синтепон; клеевая прокладка; 8 пробивающихся кнопок;

2 блочки; плетеный шнур.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Листочка - 2 детали
5. Правая полочка - 1 деталь
6. Левая полочка - 1 деталь
8. Подборт - 2 детали
9. Планка – 1 деталь
10. Воротник - 2 детали
11. Планка горловины – 1 деталь
12. Нижняя часть капюшона - 1 деталь
13. Верхняя часть капюшона - 1 деталь
14. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Мешковина кармана – 2 детали
7. Полочка - 2 детали
10. Рукав - 2 детали
12. Нижняя часть капюшона - 1 деталь



13. Верхняя часть капюшона - 1 деталь

15. Рукав - 2 детали

Из синтепона: продублировать синтепоном детали спинки, полочек, рукавов, верхнего и нижнего капюшона и верхнего воротника, настрочив их по разметке.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой листочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На боковых частях полочек обработать прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и мешковину из основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с серединой разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и вместе с концами листочки стачать точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы пальто.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать между собой детали капюшона из основной и подкладочной ткани. Сложить капюшон из основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по наружному срезу. Вывернуть капюшон на лицевую сторону и отстрочить в край.

Стачать между собой детали подкладки, оставляя в шве одного из рукавов не стачанным технологическое отверстие для выворачивания.

Притачать планку к правому подборту. Притачать подборта к подкладке. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам, вкладывая воротник и

капюшон между горловинами подкладки и основного изделия. Вывернуть пальто на лицевую сторону, застрочить технологическое отверстие. Планку настрочить в шов притачивания. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

На правой планке и правой стороне воротника по разметке пробить верхние части кнопок, на левой полочке и левой стороне воротника – нижние.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

