

Рекомендация по выбору материала: искусственная или натуральная замша.

Вам потребуется: искусственная замша; подкладочная ткань; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 2 детали
2. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом
3. Стойка нижняя - 1 деталь со сгибом
4. Стойка верхняя - 1 деталь со сгибом
5. Бахрома полочки - 2 детали
6. Бахрома спинки - 1 деталь
7. Карман - 2 детали
9. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
10. Средняя часть спинки - 2 детали
11. Нижняя часть спинки - 2 детали
12. Средняя часть полочки - 2 детали
13. Нижняя часть полочки - 2 детали
14. Подборт - 2 детали
15. Кокетка полочки - 2 детали
16. Задняя часть рукава - 2 детали
17. Передняя часть рукава - 2 детали
18. Обтачка разреза – 4 детали

Из подкладки:



8. Карман - 2 детали
19. Спинка - 1 деталь со сгибом
20. Полочка - 2 детали
21. Задняя часть рукава - 2 детали
22. Передняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

На детали правой полочки обработать 4 обтачные петли: от окантовочной тесьмы отрезать 10 полосок по 5см длиной каждая (= обтачки петли) и заутюжить их пополам. С лицевой стороны притачать по 2 обтачки на расстоянии 0,75 см от метки прореза по верхней и нижней линиям так, чтобы открытые стороны обтачек сошлись точно в середине петли. Полочку прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки. Обтачки выправить в виде равномерной рамки. Концы обтачек и маленькие треугольники отвернуть на изнаночную сторону. Маленькие треугольники настроить на обтачки с изнаночной стороны.

Стачать между собой детали средних и нижних частей спинки. Притачать к средней части спинки кокетку спинки, вкладывая между ними полосу для бахромы. Шов направить на кокетку и настроить. Притачать к средней части спинки нижнюю часть спинки.

Стачать среднюю часть полочки и кокетку полочки, вкладывая между ними полосу для бахромы. Притачать к средней части полочки нижнюю часть полочки.

Подкладку кармана сложить с основной деталью и обтачать по всем сторонам, оставляя не стачанным небольшой участок в верхнем срезе. Швы подрезать, вывернуть карман на лицевую сторону. Карман по размеченным линиям настроить на полочку.

Стачать плечевые швы и боковые швы до метки разреза.

Стачать детали нижнего воротника. Нижнюю стойку притачать к нижнему воротнику, а верхнюю стойку к верхнему воротнику. Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки.

Стачать верхний и нижний швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.

Притачать обтачки разрезов к деталям подкладки спинки и полочки. Стачать плечевые швы и боковые швы до метки разреза на подкладке. Стачать швы рукавов из подкладочной ткани, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания. Втачать рукава в проймы. Притачать подборта к подкладке.

Подкладку сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая воротник между срезами горловин, и обтачать по бортам, горловине и низу. Вывернуть изделие на лицевую сторону, припуски низа подкладки рукава подвернуть и пришить к припускам низа основного изделия.

Настрочить рамки обтачных петель в шов притачивания на подборт. Подборт прорезать напротив петель. На левой полочке пришить пуговицы.

Полоски для бахромы аккуратно разрезать на полоски.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

