

Рекомендации по выбору ткани: хорошо растяжимые полшерстяные или хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: эластичный габардин; подкладочная ткань; клеевая прокладка;

1 застежка-молния; 1 пуговица.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Откосок - 1 деталь
2. Обтачка кармана – 2 детали
3. Отрезной бочок - 2 детали
6. Правая часть пояса - 2 детали
7. Левая часть пояса - 2 детали
8. Задняя часть пояса - 2 детали
9. Передняя половинка - 2 детали
10. Задняя половинка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

4. Мешковина кармана нижняя - 2 детали
5. Мешковина кармана верхняя - 2 детали

Из клеевой: детали пояса, откосок.

#### Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали пояса, откосок.

Обметать срезы обтачек карманов и отрезных бочков. Наложить обтачки на верхние мешковины, а бочки на нижние и настрочить. Обтачки карманов лицом к лицу настрочить на входы в карманы. Припуски швов притачивания обрезать до ширины 0,5 см. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Входы отстрочить в край. Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям



разметки, заметать входы в карманы. Стачать мешковины.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя 2 см до линии шагового шва.

Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать по длинному и короткому срезам. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

Стачать шаговые и боковые швы. В один прием стачать задний срез и недостающий участок переднего среза. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

Стачать боковые швы на внутренних и внешних деталях кокеток. Внешнюю кокетку стачать с верхним срезом брюк, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов притачивания заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на лицевую сторону притачанной внешней кокетки и стачать верхние и передние срезы обеих кокеток. Вывернуть кокетки на лицевую сторону, приутюжить и настрочить в шов притачивания.

Припуски на подгибку низа брюк заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

На правом конце пояса обметать петлю. На левый пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

