

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань или смесовые плательные ткани

А также вам потребуется: 3 металлические пуговицы.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрай:

кокетка задней половинки юбки - 1 деталь со сгибом

кокетка передней половинки юбки - 2 детали

нижняя часть задней половинки юбки - 1 деталь со сгибом

нижняя часть передней половинки юбки - 1 деталь со сгибом

подкладка кокетки спинки - 1 деталь со сгибом

подкладка кокетки полочки - 2 детали

гульфик - 2 детали

шлевка - 1 деталь



Описание работы:

- * стачать боковые срезы кокетки. Швы разутюжить.
- * стачать швы гульфика и подкладки кокетки полочки. Швы разутюжить.
- * стачать боковые срезы подкладки кокетки. Швы разутюжить.
- * чисто вытачать верхний срез кокетки и срез застежки подкладкой.
- * выметать петли на правой планке застежки.
- * стачать боковые срезы задней и передней половинки. Швы разутюжить. Подшить низ юбки.

Заметать складки на полотнищах юбки и приутюжить.

- * стачать нижний срез кокетки и верхний срез полотнищ юбки. Шов заутюжить на сторону кокетки.

С лицевой стороны отстрочить кокетку по верхнему краю и по шву притачивания низа юбки

На расстоянии 0. 2 см.

- * сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать

По длинным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные

Строчки; разрезать деталь шлевки на пять частей. Подвернуть открытые срезы и притачать

Шлевки по линии талии.

- * пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

