

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные или смесовые плащевые ткани

С водоотталкивающей пропиткой

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Водонепроницаемая ткань с крупным цветочным рисунком - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; х/б фланель для подкладки; разъемная застежка-молния - ее длина зависит от длины изделия; 2. 7 м шнура; 2 деревянные пуговицы длиной 3 см;

2 отделочные кнопки диаметром 1 см; кисточка из желтой шерсти.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Раскрой:**

верхняя часть полочки - 2 детали

верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

капюшон - 2 детали

манжета - 2 детали

рукав - 2 детали

планка застежки правой полочки - 2 детали

мешковина кармана - 2 детали



пата застежки - 4 детали

листочка кармана - 2 детали

кулилка талии - 1 деталь со сгибом

нижняя часть полочки - 2 детали

нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Для выкройки подкладки использовать верхние и нижние части полочки и спинки,

Рукав, капюшон и мешковину кармана без изменений.

#### Описание работы:

На каждой верхней части полочки выполнить "прорезной карман с листочкой" - сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям

Строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом

Свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие и притачать мешковины кармана к полочке.

Стачать боковые швы верхних частей полочки и спинки; аналогично стачать нижние

Части полочек и спинки.

Стачать рукавный шов и втачать рукав в пройму; заутюжить припуски на полочки и спинку, проложить декоративную строчку.

Обработать короткие срезы кулиски машинным швом вподгибку и заутюжить кулиску вдвое по длине изнаночной стороной внутрь.

Наколоть кулиску, развернутую сгибом вверх, на верхнюю часть плаща по разметке.

Присобрать талиевый срез нижней части плаща до совмещения с верхней частью и стачать талиевый шов, притачивая кулиску; заутюжить припуски на верхнюю часть плаща и проложить декоративную строчку.

Стачать средний шов капюшона, разутюжить припуски открытыми и проложить декоративные строчки по обе стороны от шва.

Выметать на капюшоне петли по разметке.

Втачать капюшон в вырез горловины, совмещая контрольные метки с плечевыми

Швами.

Раскрыть "молнию". Наколоть стороны "молнии", развернутые зубчиками к боковым швам, с лицевой стороны на борта.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по переднему срезу капюшона, бортам (притачивая стороны "молнии") и низу; вывернуть через рукав и проутюжить.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Проложить по переднему краю капюшона фиксирующую строчку по разметке, образуя кулиску.

Проложить двойную декоративную строчку по низу плаща на расстоянии 2.5 см от низа.

Сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку по коротким краям и сгибу манжеты.

Притачать манжету к низу рукава, заводя переднее окончание на заднее.

Подвернуть низ подкладки и пришить к манжете потайными стежками.

Сложить детали паты застежки лицевыми сторонами внутрь, обрезать уголок один короткий срез и стачать по всему периметру за исключением среза притачивания; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наколоть паты застежки, развернутые уголком внутрь, с лицевой стороны одной из деталей планки застежки правой полочки по разметке.

Сложить детали планки застежки правой полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать по округлому срезу, притачивая паты застежки; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наложить планку застежки, развернутую сгибом к боковому шву, с лицевой стороны правой полочки по разметке, притачать, заутюжить вперед и проложить фиксирующую строчку в 1 см.

Выметать петли на патах застежки; пришить пуговицы на левую полочку.

---

Вдеть шнур в кулиску капюшона.

Пришить кисточку посередине среднего шва капюшона.

Установить на манжетах декоративные кнопки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

