

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые пальтовые ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяной велюр - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; х/б ткань для подкладки; 4 пуговицы диаметром 18 мм; 2 пуговицы диаметром 14 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Раскрой:**

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь со сгибом

рукав - 2 детали

кокетка спинки - 1 деталь

капюшон - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

обтачка низа рукава - 2 детали

накладная кокетка полочки - 2 детали

карман - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать рукав без участка обтачки;



Полочку, спинку, кокетку спинки, карман и капюшон - без изменений.

#### Описание работы:

Сложить правый карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по всему периметру, оставляя небольшой нестачанный участок; вывернуть, проутюжить и оформить вход в карман крупным обметочным швом желтой шерстяной нитью.

Наложить карман на правую полочку по разметке и притачать на расстоянии 5 мм от краев.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и оформить сгиб обметочным швом аналогично карману.

Стачать левый карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по боковым и нижнему срезам, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь верхние срезы левого кармана и подкладки, вложить между ними открытые срезы клапана и притачать по краю.

Наложить карман с клапаном на левую полочку по разметке и притачать аналогично правому карману.

Сложить накладную кокетку полочки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по переднему и нижнему срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Наложить накладную кокетку изнаночной стороной на лицевую сторону полочки по разметке и приметать по плечевому срезу и пройме.

Заложить защип по верхнему срезу спинки по разметке, проутюжить и сметать по срезам.

Притачать кокетку к спинке, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на кокетку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать плечевые швы, заутюжить припуски на кокетку спинки и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать средний шов капюшона, разутюжить припуски открытыми и проложить декоративные строчки по обе стороны от шва.

Втачать капюшон в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Притачать обтачку низа рукава к низу подкладки рукава лицевыми сторонами внутрь и разутюжить припуски открытыми.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию. Сложить основное изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать по переднему срезу капюшона, бортам, низу полупальто, срезам боковых разрезов и низу рукавов; вывернуть и проутюжить.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы основного изделия, стачать по мере возможности боковые и рукавные швы подкладки; подвернуть внутрь оставшиеся нестачанными срезы подкладки и сшить потайными стежками.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Выметать петли на правой полочке по разметке; пришить пуговицы.

Закрепить пуговицей уголок накладной кокетки полочки.

Пришить кисти на уголки накладных кокеток полочек.

Отогнуть отвороты рукавов по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

