

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые плательные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяная фланель с цветочным рисунком - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

35 см клеевой прокладки шир. 90 см; 8 розовых пуговиц-бусинок диаметром 14 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка лифа - 2 детали

бочок полочки лифа - 2 детали

бочок спинки лифа - 2 детали

спинка лифа - 1 деталь

планка застежки полочки - 2 детали

рукав - 2 детали

воротник - 2 детали

манжета - 2 детали

боковой бантик - 4 детали



оборка лифа - 2 детали со сгибом

обтачка разреза рукава - 2 детали

переднее полотнище юбки - 2 детали

заднее полотнище юбки - 1 деталь со сгибом

Клеевая прокладка приутюживается на воротник и половину ширины планки

Застежки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой наружную деталь воротника и половину ширины планок застежки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать плечевые швы полочки и спинки, обметать припуски и разутюжить открытыми; аналогично стачать бочки полочки и спинки.

Заутюжить оборку лифа вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, сметать по открытым срезам и присобрать открытый срез оборки до совмещения с длиной рельефа объединенных полочки и спинки.

Наколоть оборку, развернутую сгибом к средней линии лифа, с лицевой стороны на срез рельефов объединенных полочки и спинки.

Сложить каждую деталь бокового бантика вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по длинным и одному короткому срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наколоть детали бокового бантика, развернутые к боковому шву, с лицевой стороны на срезы рельефов бочков полочки и спинки по разметке.

Стачать рельефы полочки и спинки, совмещая контрольные метки и притачивая оборку и боковые бантики; заутюжить припуски к средней линии лифа и проложить декоративную строчку.

Стачать боковые швы юбки, заутюжить внутрь подгиб низа юбки, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.

Присобрать верхний срез юбки до совмещения с низом лифа, стачать талиевый шов, обметать припуски, заутюжить на лиф и проложить декоративную строчку.

Выполнить разрез на рукаве по разметке и обработать обтачкой - наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки.

Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом; заутюжить верхнюю часть обтачки на изнаночную сторону рукава и приметать по срезу.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Присобрать низ рукава до совмещения с длиной манжеты и выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку по всему периметру манжеты.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и проутюжить.

Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны лифа по разметке, совмещая контрольные метки с плечевыми швами, и притачать нижнюю (неукрепленную) деталь воротника к вырезу горловины; заутюжить припуски на воротник, подогнуть открытый срез верхней (укрепленной) детали воротника и притачать к вырезу горловины.

Проложить декоративную строчку по краю воротника.

Сложить планку застежки вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить.

Наложить планку застежки, развернутую сгибом к боковому шву, на срез борта с изнаночной стороны изделия и притачать к борту внутреннюю (неукрепленную) сторону планки; заутюжить припуски на планку, подогнуть открытый срез верхней (укрепленной) стороны планки и притачать по краю к борту, прокладывая декоративную строчку по всему периметру планки.

Выметать петли на правой планке застежки и на манжетах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

