

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани с водоотталкивающей

пропиткой, прорезиненные плащевые ткани

А также вам потребуется:

Атласная подкладочная ткань, объемный синтепон, 1 разъемная застежка - молния

(Длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки),

2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана),

2 пробивающиеся кнопки, 2 блочки для кулиски, кругловязаное трикотажное

Полотно в резинку шириной 5см в вдвое сложенном виде (длина складывается

из длины низа куртки + длина низа рукавов), шелковый шнур для кулиски.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

ткань верха:



полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

стойка - 2 детали

внутренняя часть рукава - 2 детали

подкладка:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

внутренняя часть полочки - 2 детали

внутренняя часть спинки - 1 деталь

внутренняя часть подкладки полочки - 2 детали

внутренняя часть подкладки спинки - 1 деталь

мешковина кармана - 4 детали

карман подкладки - 2 детали

планка внутренней части подкладки - 2 детали

синтепон:

выкроенные из ткани верха детали спинки, полочек, рукавов и стойки

продублировать синтепоном , закрепив его поперечными декоративными

строчками

#### Описание работы:

\*карманы на молнии. Мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами и приколоть над размеченными

Линиями линиями притачивания застежки-молнии. С изнаночной стороны притачать мешковину по

Размеченным линиям. Прорезать полочку между строчками, к концам строчек - наискосок.

Мешковину

Вытянуть на изнаночную сторону, края разреза выметать, приутюжить. Застежку-Молнию приметать под

Вход в карман так, чтобы были видны зубчики. Притачать в край по периметру. Другую мешковину

Наложить на карман с изнаночной стороны. Мешковины стачать.

\*стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.

\*стачать срезы рукава. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки.

\*подкладка. Подвернуть верхний припуск кармана подкладки и притачать. Сложить карман с полочкой

Лицевыми сторонами и притачать по низу. Карман отвернуть на лицевую сторону и приутюжить. Стачать

Плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить. Притачать внутреннюю часть рукава к нижнему срезу

Рукава, слегка его припосаживая. Стачать срезы рукава. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные

метки. Стачать боковые срезы внутренних частей спинки и полочки, а так же внутренних частей

Подкладки спинки и полочки. Сложить внутренние части изделия лицом к лицу и стачать верхние срезы.

Притачать трикотажную резинку к нижним срезам подкладки и внутренних частей подкладки. Чисто

вытачать передние срезы внутренних частей подкладки. Рассечь припуск полочки в месте окончания

внутренней части подкладки. Стачать манжеты из трикотажной резинки в кольцо.

Манжеты, растягивая,

Притачать к нижним срезам рукава верха и подкладки.

\*детали воротника сложить и чисто вытачать по верхнему краю. Втачать внешнюю деталь воротника в

Горловину верха изделия, внутреннюю деталь в горловину подкладки.

\*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (Зубчики направлены от борта). Прямать застежку-молнию, начиная от верхнего края воротника.

Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Стачать срезы бортов, одновременно втачивая

Застежку-Молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

\*поставить блочки по низу изделия. Подвернуть нижний припуск изделия на внутреннюю часть изделия

И притачать в край. Отстрочить края бортов на расстоянии 0.75См. В кулиску вдеть шнур.

\*планка подкладки. Детали планки внутренней части подкладки сложить лицевыми сторонами и стачать

По внешним контурам. Припуски срезать близко к строчке. Планку вывернуть и приутюжить, заутюжить

Открытые срезы планки внутрь. Отстрочить планку в край по внешним контурам. Настрочить планку на

Правый борт внутренней части подкладки. Пробить верхние детали кнопок в размеченных местах на

Планке, нижние детали кнопок установить на левом борте внутренней части подкладки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

