

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажная фланель

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Хлопчатобумажная фланель - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, расположите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 30 см трикотажной резинки в два сложения шир. 4 см; 4. 0 м красной тесьмы шир. 2 см; 60 см эластичной тесьмы шир. 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрай:

задняя половинка - 2 детали

передняя половинка - 2 детали

мешковина кармана - 4 детали

Описание работы:

Выполнить с каждой стороны "карман в боковом шве" - притачать мешковины кармана

К передней и задней частям изделия по разметке и заутюжить припуски на мешковины. Совместить срезы и стачать боковые швы и контур кармана. С лицевой стороны проложить по входу в карман передней части фиксирующую строчку. Припуски обметать.

Разрезать трикотажную резинку пополам.

Притачать верхние срезы трикотажной резинки в два сложения (слегка растягивая)



К горизонтальным боковым участкам низа брюк и обметать припуски; стачать боковой срез трикотажной резинки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь.

Разрезать красную отделочную тесьму на четыре равные части.

Наложить тесьму с лицевой стороны на переднюю половинку по разметке и притачать по краям; аналогично притачать тесьму на заднюю половинку.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срез и притачать по краю; пришить открытый край тесьмы к боковому срезу трикотажной резинки потайными стежками.

Стачать средний шов брюк и обметать припуски.

Заутюжить внутрь кулиску верха по разметке, подвернуть срез и притачать по краю, оставляя небольшой нестачанный участок для ввода эластичной тесьмы.

Вдеть эластичную тесьму в кулиску, отрегулировать длину и стачать в кольцо.

Натянуть эластичную тесьму и проложить две фиксирующие строчки на равном расстоянии от краев кулиски.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

