

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа, плотные водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, резиновая прокладка, 2 кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Доньшко - 1 деталь
2. Передняя стенка - 1 деталь
3. Задняя стенка - 1 деталь
4. Козырек - 2 детали
5. Назатыльник - 2 детали

Подкладочная ткань:

1. Доньшко - 1 деталь
2. Передняя стенка - 1 деталь



3. Задняя стенка - 1 деталь

Прокладка:

2. Козырек - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать между собой переднюю и заднюю стенки. Швы расстрочить.
2. Сложить детали донышка и стенки лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на стенку и настроить.
3. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, вложить в него резиновую прокладку так, чтобы шов соединения располагался посередине прокладки. Края козырька сколоть булавками и проложить скрепляющую строчку около внутреннего края резиновой прокладки. Козырек должен плотно облегать резиновую прокладку. Проложить по козырьку параллельные отделочные строчки, расстояние между строчками – 0.5 см.
4. Сложить детали назатыльника лицевыми сторонами внутрь. Стачать по внешнему контуру, вывернуть назатыльник на лицевую сторону, выправить шов. Проложить по краю отделочную строчку.
5. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Сложить назатыльник с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек и назатыльник к головке.
6. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять, прикрепить в нескольких местах. Нижний край подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными стежками.
7. Пробить кнопки на стенке и назатыльнике.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

