

Внимание! в построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные или шерстяные ткани, водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, плотный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Основная ткань:

1. Верхняя часть - 1 деталь
2. Передняя часть - 1 деталь
3. Задняя часть - 2 детали
4. Верхний козырек - 1 деталь
5. Нижний козырек - 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Передняя часть - 1 деталь



### 3. Задняя часть - 1 деталь

Прокладка:

### 2. Козырек - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачку на задней части кепки. Вытачку разрезать и расстрочить.
2. Стачать задние части между собой, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов расстрочить.
3. Притачать переднюю часть к верхней, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов настроить на верхнюю часть.
4. Сложить детали верхней и задней частей лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на верхнюю часть и настроить.
5. Продублировать верхний козырек флизелином. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Проложить по козырьку параллельные строчки; расстояние между строчками – 0.5 см.
6. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек к головке. Подогнуть на изнаночную сторону нижний край головки и настроить.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять, прикрепить в нескольких местах. Нижний край подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

