

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные или шерстяные ткани, водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, плотный флизелин, шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Верхняя часть - 1 деталь
2. Боковая часть - 2 детали
3. Козырек - 2 детали
4. Назатыльник - 4 детали

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Передняя часть - 1 деталь
3. Задняя часть - 1 деталь



Прокладка:

2. Козырек - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачку на верхней части кепки. Вытачку разрезать и расстрочить.
2. Стачать боковые части между собой, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов расстрочить.
3. Сложить детали верхней и боковой частей лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на верхнюю часть и настрочить.
4. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Проложить по краю козырька отделочную строчку.
5. Стачать детали назатыльника попарно между собой. Швы расстрочить. Сложить назатыльники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, вкладывая завязки из шнура. Вывернуть назатыльник на лицевую сторону, выправить шов. Проложить по краю отделочную строчку.
6. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Сложить назатыльник с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек и назатыльник к головке.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять, прикрепить в нескольких местах. Нижний край подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

