

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани, плотные шелковые или водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, плотный флизелин, 2 кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 1 деталь
3. Козырек - 2 детали
4. Назатыльник - 2 детали

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 1 деталь

Прокладка:



2. Козырек - 1 деталь

Описание работы:

1. Сложить детали донышка и стенки лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на стенку и настрочить.
2. Продублировать детали козырька флизелином. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить. Настрочить козырек параллельными строчками, расстояние между строчками – 0.5 см. Подравнять внутренний край козырька.
3. Сложить детали назатыльника лицевыми сторонами внутрь. Стачать по внешнему контуру, вывернуть назатыльник на лицевую сторону, выправить шов. Проложить по краю отделочную строчку.
4. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Сложить назатыльник с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек и назатыльник к головке.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять, прикрепить в нескольких местах. Нижний край подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными стежками.
6. Пробить кнопки на головке и назатыльнике.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

