

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: киперная лента шириной 3 см (длина указана на лекале полочки), 4 пуговицы, резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по срезу горловины спинки и полочки – 1.5 см, по контуру кулиски – см, по верхнему срезу кармана – 2 см, по остальным срезам кармана и клапана – 1 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Погон – 4 детали
5. Клапан – 4 детали
6. Карман – 2 детали



7. Кулиска – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Заложить на карманах бантовую складку и скрепить глубины между собой. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
3. Продублировать место под петлю на внешних клапанах. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить, проложить отделочную строчку на 0.7 см от края. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. притачать клапаны к полочке, отвернуть вниз и настрочить. Пришить на карманах пуговицы согласно петлям.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Заутюжить короткие срезы кулиски на 3 см, продольные срезы кулиски на 1 см на изнаночную сторону, наложить кулиску на полочку и настрочить по разметке, слегка растягивая нижнюю сторону кулиски.
6. Сложить детали погон лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя открытым короткий срез. Подрезать припуски углов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить, проложить отделочную строчку на 0.1 см от края.
7. От метки на плечевом шве до низа рукава проложить строчку резиновой нитью.
8. Стачать манжеты в кольцо. Детали вывернуть, сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжеты к рукаву, подкладывая под низ деталей погон. Шов приутюжить. Погон отвернуть на лицевую сторону и пришить пуговицу.
9. Обметать нижний срез изделия и срезы горловины. Заутюжить на
Изнаночную сторону и настрочить.
10. Концы киперной ленты дважды подогнуть на 0.5 см и настрочить. Продеть ленту в кулиску.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

