

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; плотный тонкий утеплитель; подкладочная ткань; декоративный шнурок; молния для внутреннего кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск лямки 0. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Центральная часть – 2 детали
3. Донышко – 1 деталь
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка центральной части – 2 детали
2. Подкладка донышка – 1 деталь
3. Подкладка кармана большая – 1 деталь
4. Подкладка кармана малая – 1 деталь



Из утеплителя:

1. Центральная часть – 2 детали
2. Донышко – 1 деталь

Из клеевой: верхняя часть, центральная часть, донышко.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю часть, центральную часть, донышко. Простегать донышко и центральную часть с утеплителем.
2. Пробить петли на верхней части по разметке.
3. Стачать боковые срезы верхней части в кольцо. Сложить верхнюю часть пополам лицевой стороной наружу и проложить 3 параллельные строчки по разметке, так, чтобы получились кулиски.
4. Притачать центральные части к донышку, рассекая в уголках.
5. Наметить расположение кармана на подкладке центральной части. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0. 2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
6. Притачать к центральной части подкладки донышко подкладки, рассекая в уголках. Оставить в одном из швов отверстие для последующего выворачивания.
7. Сложить лямку вдоль посередине, лицевой стороной наружу и подогнуть продольные припуски внутрь. Проложить строчку на 0. 1 см от края.
8. Притачать лямки к донышку на уровне меток.
9. Сложить лицевыми сторонами внутрь сумку и подкладку сумки. Верхнюю часть вложить между ними. Уравнять срезы и стачать детали.
10. Вывернуть сумку на лицевую сторону. Стачать отверстие. Декоративный шнурок разрезать на две части, одну часть шнурка продеть в верхнюю кулиску, вторую часть шнурка – в нижнюю. Затянуть шнурки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

